

Polski

1. Produkt nie jest zabawka. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 8 roku życia.
 2. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 3. Umieścić zegar na stabilnej, suchej powierzchni z dala od źródeł wilgoci.
 4. Nie dotykać kabla USB mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
 5. Nie podłączać kabla USB do uszkodzonych portów ani niezalecanych źródeł zasilania.
 6. Zegar jest przeznaczony do ciągłego zasilania. Upewnij się, że kabel i port są w dobrym stanie technicznym i nie są narażone na wilgoć lub uszkodzenia.
 7. Nie zakrywać obudowy urządzenia – ryzyko przegrzania.
 8. Używać wyłącznie zalecanych typów baterii.
 9. Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów.
 10. W przypadku uszkodzenia kabla USB lub obudowy natychmiast zaprzestac użytkowania.
-

Czeski

1. Tento výrobek není hračka. Nevhodné pro děti do 8 let.
 2. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
 3. Umístete hodiny na stabilní, suchý povrch mimo dosah vlhkosti.
 4. Nedotýkejte se USB kabelu mokryma rukama – hrozí úraz elektrickým proudem.
 5. Nepripojujte USB kabel do poškozených portů nebo nevhodných zdrojů napájení.
 6. Hodiny jsou určeny pro trvalé napájení. Ujistete se, že USB kabel i napájecí port jsou v dobrém technickém stavu a nejsou vystaveny vlhkosti ani mechanickému poškození.
 7. Nezakryvejte tělo zařízení – hrozí přehřátí.
 8. Používejte pouze doporučené typy baterií.
 9. Nemíchejte staré a nové baterie ani různé typy.
 10. Při poškození USB kabelu nebo krytu zařízení přestane okamžitě používat.
-

Słowacki

1. Tento produkt nie je hračka. Nevhodný pre deti do 8 rokov.
2. Používajte len pod dohľadom dospelšej osoby.
3. Zariadenie umiestnite na suchý, stabilný povrch mimo vlhkosti.
4. Nedotýkajte sa USB kábla mokrymi rukami – hrozí úraz elektrickým prúdom.
5. Nepripájajte USB kábel do poškodených portov alebo neoverených zdrojov napájania.

6. Hodiny su urcene na nepretrzite napajanie. Uistite sa, ze USB kabel a port su v dobrom technickom stave a nie su vystavene vlhkosti ani poskodeniu.
 7. Nezakryvajte povrch zariadenia – hrozi prehriatie.
 8. Pouzivajte len odporucane typy baterii.
 9. Nemiesajte stare a nove baterie ani rozne typy.
 10. V pripade poskodenia USB kabla alebo obalu zariadenia okamzite prestant pouzivat.
-

Wegierski

1. Ez a termék nem jatek. 8 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
2. Csak felnőtt felügyelete mellett használható.
3. A készüléket száraz, stabil felületre helyezze, távol a nedvesegtől.
4. Ne érintse meg az USB-kábelt nedves kezzel – áramütés veszélye!
5. Ne csatlakoztassa az USB-kábelt sérült porthoz vagy nem megfelelő tapellatashoz.
6. Az óra folyamatos áramellátásra készült. Győződjön meg arról, hogy az USB-kabel és a csatlakozás megfelelő állapotban van, és nem éri nedveség vagy mechanikai sérülés.
7. Ne takarja le a készüléket – túlmelegedés veszélye.
8. Csak a gyártó által ajánlott típusú elemeket használjon.
9. Ne keverje az új és régi, valamint a különböző típusú elemeket.
10. Ha az USB-kabel vagy a burkolat megsérül, azonnal hagyja abba a használatot.