

1. Zawartość opakowania


Wiek 8 +



Samochód



Pilot



Akumulator




Kabel USB




Instrukcja

2. Ładowanie akumulatora



Podłącz baterie do kabla ładującego, następnie wepnij kabel do portu USB znajdującego się w komputerze lub gniazdku. Następnie przełącz przycisk na „ON”. Czas ładowania to około 120 minut. Kiedy ładowanie jest zakończone, otwórz pokrywę baterii i włóż baterie w wyznaczone miejsce.



Podłącz akumulator o ciężarówce i zamknij pokrywę baterii.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model samochodu zdalnie sterowanego: B36-2



Military *Truck*
SUPER SERIES
1:16 6X6 R/C HIGH-IMITATION MILITARY TRUCK

Uwaga: Uważnie przeczytaj instrukcje obsługi przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość ponieważ zawiera ważne informacje.

- Wewnątrz pomieszczeń oraz w ograniczonej przestrzeni! Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia!
- Jeśli samochód działa nieprawidłowo, należy go natychmiast zatrzymać i sprawdzić przyczynę. Dopóki problem nie zostanie rozwiązany, NIE WOLNO go używać! Może to prowadzić do dalszych awarii i nieprzewidzianych wypadków!
- Zawsze sprawdzaj baterie w aparaturze! Przy słabych bateriach zasięg nadawania i odbioru sygnału drastycznie spada. W takim stanie możesz stracić kontrolę nad modelem, co może spowodować poważny wypadek!
- Pamiętaj, że osoby wokół Ciebie również mogą korzystać z modeli zdalnie sterowanych! NIGDY nie korzystaj z tej samej częstotliwości co inna osoba w tym samym czasie! W przeciwnym razie sygnały radiowe mieszały się, co doprowadzi do utraty kontroli nad modelem i wypadku.
- NIE WOLNO wkładać palców ani żadnych przedmiotów w obracające się i ruchome części!
- Bezpośrednio po zakończeniu jazdy NIE WOLNO dotykać silnika! Istnieje ryzyko oparzenia!


5. Środki ostrożności dotyczące baterii

- Nadajnik wymaga 2 baterii 1,5V typu „AA”.
- Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na poprawną biegunowość.
- Akumulatory powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych.
- Nie mieszaj starych baterii z nowymi. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów.
- Po wyczerpaniu baterii należy je wyjąć z modelu.
- Zużyte baterie należy bezpiecznie utylizować!
- NIE WOLNO zwierzać styków zasilania.
- NIE WOLNO próbować łączyć baterii, które nie są do tego przeznaczone (jednorazowych).
- Na czas ładowania należy wyjąć akumulatory z modelu.
- NIE WOLNO wrzucać baterii do ognia ani do wody.
- Znamionowe napięcie wejściowe ładowarki MUSI być zgodne z napięciem w Twojej sieci elektrycznej.
- Nagrzewanie się ładowarki i akumulatorów podczas ładowania jest zjawiskiem normalnym.
- Nie połykać baterii!
- Przechowywać wyłącznie w chłodnych, suchych i ciemnych miejscach, poza zasięgiem dzieci!
- Jeśli elektrolit z baterii wycieknie i dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć i skonsultować się z okulistą.

UWAGA

- Zwróć uwagę na kierunek umieszczenia baterii, kiedy je wymieniasz lub instalujesz.
- Nie używaj rozładowanych baterii.
- Podczas ładowania akumulatora obecność osoby dorosłej jest wymagana.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii lub różnych typów baterii.
- Należy zwrócić uwagę na okoliczne sygnały zakłócające, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć na zmniejszenie zasięgu pilota.

3. Instalacja baterii w pilocie



Metoda instalacji baterii do pilota

- 1) Otwórz pokrywę baterii znajdującą się na spodzie pilota.
- 2) Umieść baterie 2x1.5V „AA” w odpowiednich kierunkach i zamknij pokrywę baterii.

4. Zasady bezpiecznego użytkowania samochodu zdalnie sterowanego

Ostrzeżenie!

Ryzyko zadławienia. Produkt zawiera małe elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt zawiera komponenty elektryczne i powinien być zawsze przechowywany w suchym miejscu. Należy regularnie sprawdzać przewody ładowarki, wtyczki, obudowę oraz inne elementy pod kątem uszkodzeń. NIE UŻYWAĆ, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona.

Środki ostrożności

To jest model zdalnie sterowany, a nie zabawka!

Aby cieszyć się jazdą, należy dokończyć montaż przed rozpoczęciem użytkowania. Po zakończeniu pracy należy przeprowadzić rutynowe czynności konserwacyjne. Części zamienne oraz opcjonalne są dostępne w oddzielnej sprzedaży. Niewłaściwe użytkowanie baterii alkalicznych lub akumulatorów może spowodować uszkodzenie elektroniki samochodu lub nadajnika.

Kiedy model nie jest używany, należy zawsze wyłączyć odbiornik oraz nadajnik. Co więcej, należy odłączyć akumulatory/baterie i wyjąć je zarówno z modelu, jak i z nadajnika. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być niebezpieczne i doprowadzić do przegrzania lub wycieku.

Ostrzeżenia!

- Zdejmowane małe elementy powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń, należy wyłączyć model i spróbować ponownie w innym miejscu.
- Nadajnik nie będzie działał poprawnie, jeśli baterie są słabe. W takim przypadku należy wymienić baterie.
- Zużyte/stare baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Dbaj o środowisko!
- Model zdalnie sterowany należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- NIE WYSTAWIAĆ na działanie ognia ani wysokich temperatur, nie przechowywać w wilgotnym miejscu.
- W przypadku zamoczenia baterii, należy ją natychmiast wytrzeć miękką, suchą szmatką. Jeśli bateria wykazuje jakiegokolwiek odkształcenia, należy natychmiast zaprzestać jej używania.


Używaj modelu w przestronnych i bezpiecznych miejscach! Nie używaj go:

- Na drogach!
- W miejscach, gdzie gromadzą się dzieci i duże grupy ludzi.
- W dzielnicach mieszkaniowych i parkach!
- Nie używaj modelu na drogach publicznych, w zatłoczonych miejscach oraz w pobliżu niemowląt, ponieważ może to spowodować wypadek.

	Niepoprawna instalacja baterii	Poprawnie zainstaluj baterie i zwróć uwagę na kierunek ich montażu
	Przełącznik na pozycji „OFF”	Sprawdź czy przełączniki na samochodzie i pilocie są włączone
Pojazd jedzie zbyt wolno	Poziom naładowania baterii jest niski lub zerowy	Wymień baterie i wciśnij przycisk na pozycje „OFF” do oszczędzenia energii
	Pojazd wyjeżdża poza zasięg kontroli	Jeśli pojazd jedzie coraz wolniej, zbliż się z pilotem do pojazdu
Pojazd nie porusza się prosto	Pojazd wyjeżdża poza zasięg kontroli	Wyreguluj wskaźnik regulacji przedniego koła na przednim końcu ciężarówki. Jeśli pojazd porusza się w prawo, przekręć wskaźnik w lewo i postępuj analogicznie w drugą stronę

- Kiedy prędkość samochodu zaczyna spadać, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski. Oznacza to konieczność naładowania akumulatora.
- Prosimy o wymianę baterii w następujących przypadkach: kiedy bateria w pilocie jest słaba, lub kiedy nie ma możliwości naładowania pojazdu oraz kiedy wskaźnik staje się ciemny lub nie jest włączony.
- Prosimy o wyciąganie baterii, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas oraz o przełączenie przełącznika na pozycje „OFF”

FUNKCJE PILOTA



Najpierw włącz pilota, następnie ustaw przycisk „ON” na samochodzie i połóż samochód na ziemi.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca. Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu: Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;

	Popchnij do tyłu joystick pilota: ciężarówka pojedzie do przodu; Popchnij do przodu joystick pilota: ciężarówka pojedzie o tyłu; Pociągnij joystick do połowy: ciężarówka pojedzie wolno; Kiedy joystick jest wychylony w maksymalnym stopniu, samochód pojedzie szybko;
	METODA KONTROLI KIERUNKU JAZDY Wyreguluj dostrajanie steru pilota. Można dostosować wydajność jazdy po linii prostej samochodu. Jeśli samochód jedzie do przodu w lewo, przekręć igłę regulacyjną w prawo. Jeśli jedzie w prawo, przekręć igłę w lewo, dopóki samochód nie pojedzie prosto.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Powód	Rozwiązanie
Niezdolność do kontrolowania pojazdu	Poziom naładowania baterii jest niski lub zerowy	Wymień baterie i wciśnij przycisk na pozycje „OFF” do oszczędzenia energii

Częstotliwość: 2415-2470 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 7,4 V 600mAh LI-POL

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -1.33 dbm (Tx)



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: SHANTOU CITY YOUYOU LONG TOYS CO.LTD.

Wyprodukowano w Chinach

- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

**PAMIĘTAJ: JEŚLI AKUMULATOR NIE JEST UŻYWANY PRZEZ JAKIŚ CZAS NALEŻY GO PODŁADOWAĆ DO OKOŁO 80 %
POJEMNOŚCI**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email:

handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma SHANTOU CITY YOUYOU LONG TOYS, LTD. oświadcza, że modele B36-2 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiorą i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.